

## Elektroplan- & Schemazeichnen

- M** Ein/Aus PDF, DXF, JPEG und viele mehr !
- M** Filmanleitungen " Anschauen & Anwenden"
- M** Raumvorlagen (Bad, Küche, Wohnen ...)
- M** Einfache Bedienung !
- M** Support & Update inbegriffen !





### Attraktives Lizenzmodell

Sie arbeiten immer mit der aktuellen Version und unser Support ist im Sorglos-Paket inbegriffen!

### Softwarekauf

Sie kaufen die aktuelle Version inklusive einem Jahr Support.

**Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.**




## Layer nach Norm-Installationsart

Lichtinstallation	
Kraftinstallation/Erdung	
Notbeleuchtung, Telefon, IT	

Leitungen oder Alles je Layer ein-/ausblendbar. Pro Layer ist Bearbeitung ein/ausschaltbar.

## Leitungsfang an Symbolen

Leitungsfang=verschieben der Symbole/Dosen mit der Leitung. Leitungsfang je Symbol ein/ausschaltbar.




## Variable Symbolgröße



Variable Strichdicke und Symbolgröße je Symbol einstellbar.

## Spiegeln & Drehen



Spiegeln und Drehen von ganzen Installationen, Räumen und Symbolen, einfach und effizient !

## Linien effizient bearbeiten

Mengenliste	Unterputz
Dicke in mm / 10mm:	6
Linienfarbe	
Linienart	
Transparent	

Linienfarben und Linienart per Klick ändern !




## Einfache Bedienung mit Bildermenu




## Radiergummi

PDF, DXF, ...  
BMP, JPEG, GIF, ...  
EMF, PNG, WMF, ...etc.  
Auf all diesen Grundrissen kann radiert werden !



## eigene Symbole & Räume speichern



## Farbe & Mengenliste per Klick ändern



Farbe und die Layerzuweisung einfach per Mausklick ändern.

## Einfügen & Beschriften per Klick



Bei beschriftbaren Symbolen Text 1x eingeben = Textspeicher.

## Werter Elektroinstallateur

Wir stellen Sie als Anwender und somit die Benutzerfreundlichkeit unserer Software ins Zentrum der stetigen Weiterentwicklung. Unser Ziel ist es, Sie schnell und einfach mit der Bedienung vertraut zu machen, damit Sie unsere Software sofort effizient einsetzen können! Unsere Filmanleitungen "Anschauen & Anwenden" helfen Ihnen dabei!

Mit freundlichen Grüßen Ihr HEMAG-Team

**Testen Sie unsere Software kostenlos: Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne persönlich! [www.hemag.ch](http://www.hemag.ch)**

Ihr Gebietsvertreter:



Deutschland

[info@hemag-cad.de](mailto:info@hemag-cad.de)  
[www.hemag-cad.de](http://www.hemag-cad.de)

Österreich

[info@hemag.at](mailto:info@hemag.at)  
[www.hemag.at](http://www.hemag.at)

Heinz Martin AG

+41 (0)61 545 99 00


Nelkenweg 2

[info@hemag.ch](mailto:info@hemag.ch)


CH-4144 Arlesheim

[www.hemag.ch](http://www.hemag.ch)

## Elektroplan-Ausschnitt



## Elektroschema-Ausschnitt



Automatische Pfadnummerierung einfach und effizient!

## Plankopf mit Logo


Projektleiter	Hansjürg Büschlen
Telefon	079 673 66 78
Mail	bueschlen@hemag.ch
Projekt	Büroumbau Nelkenweg 2

Projektleiter: Hansjürg Büschlen  
079 673 66 78 [bueschlen@hemag.ch](mailto:bueschlen@hemag.ch)  
Projekt: Büroumbau Nelkenweg 2  
Erdgeschoss MST: 1 : 50

Erstellen Sie Ihren eigenen Plankopf mit Ihrem Text & Logo  
Plankopf als Favorit speichern und bei Bedarf in Plan einfügen!

## Symbole für Elementbau

- Elementbau massstäblich
- Einlasskasten HSB Gr 1 / 64mm
- Einlasskasten HSB Gr 1+1
- Einlasskasten Ammer 68 x 68 mm
- Einlasskasten Ammer Gr 1+1 / 68 x 129



Nutzen Sie die massstäblichen Symbole für den Elementbau

## Apparatepositionen

Parameter	
Wandleuchte	185 cm ab
Thermostat	135 cm ab
Schalter	110 cm ab
Steckdose	25cm ab FB



Apparatepositionen gemäss Ihren Standardhöhen eingeben und als Bild in den Plan einfügen!

## Mengenlistenerfassung auf Symbol



Mengenliste				
Bezeichnung	Lieferant	Artikelnummer	Einzelpreis	Bemerkung
Steckdose 3xTyp 12 UP	Feller	654 115 000		Edizio Due

Standardtext verwenden oder Ihre eigenen Texte erfassen!

## Mengenliste wird automatisch ermittelt

Anzahl	Bezeichnung
1.00 Stk.	Abzweigdose
1.00 Stk.	Erdungs-Anschluss
2.00 Stk.	FL 1x36 offen
1.00 Stk.	Hauptverteilung
2.00 Stk.	Kombination Sch 3/Typ 13 AP

Mengenlistenexport als EXCEL-, CSV- oder TXT-Datei